

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

Model č. 58771

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

UPOZORNENIE

Musí byť napájaný bezpečným extra nízkym napätím.

- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti.
- Pred vykonaním používateľskej údržby, ako napr. pred čistením filtra, odpojte čerpadlo od sieťového napájania.
- Pred montážou, demontážou alebo čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným rizikám.
- Deti by sa nemali hrať so zariadením.
- Čerpadlá bez označenia, že sú chránené proti účinkom mrazu, sa nesmú ponechať vonku počas mrazivého počasia.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s týmto zariadením nebudú hrať.
- Ak neviete nájsť pokyny, obráťte sa na spoločnosť Bestway alebo ich vyhľadajte na jej webových stránkach: www.bestwaycorp.com.

LIKVIDÁCIA



Elektrické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Prosím, recyklujte tam, kde existujú zariadenia na recykliáciu. Ohľadom poradenstvo v oblasti recykliácie sa obráťte na miestny úrad alebo svojho predajcu.

TECHNICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Vysávač sa smie používať len pri príslušnom napätí uvedenom na výrobku.
- Vysávač je určený na čistenie bazény alebo vírivky.
- Pred nabíjaním sa uistite, že je vysávač vypnutý.
- Ak sa vysávač nepoužíva, skladujte ho na čistom a suchom mieste. Nenechávajte ho na slnku, pretože to zníži životnosť batérie.
- Chránite ho pred ostrými predmetmi, pretože môžu poškodiť filtračný vak.
- Nepribližujte sa k hlavě vysávača, keď je zapnutý, pretože to zvyšuje teplotu motora a riziko jeho poškodenia.
- Hĺbka vody od 46 cm do 250 cm.
- Teplota vody: 4°C/ 39.2°F ~ 35°C/ 95°F
- Uvedené výstrahy nezahŕňajú všetky možné prípady rizík a/alebo vážneho poranenia. Majiteľa bazény/vírivky by mali používaní vysávača venovať mimoriadnu pozornosť a používať zdravý rozum.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
- Indikátor sa počas prevádzky rozsvieti na zeleno. Ak vysávač nemá dostatok energie, kontrolka bude blikať na červeno. Indikátor sa počas nabíjania rozsvieti na červeno a po úplnom nabití sa rozsvieti na zeleno.
- Pred prvým použitím vysávač nabíjajte 4-5 hodín. Za normálnych okolností bude vysávač po úplnom nabití pracovať 50 minút.
- Pred nabíjaním vyčistite nabíjací port.
- Keď kontrolka bliká červenou farbou, nabite vysávač, aby sa zobrazila nízka kapacita.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problémy	Pravdepodobné príčiny	Riešenia
Zariadenie nefunguje	Slabá batéria	Nabíjanie, môže fungovať normálne po dobu 50 minút po nabití.
	Poškodenie batérie	Vráťte sa do obchodu a požiadať o pomoc
Príliš málo odsávania	Slabá batéria	Nabíjanie, môže fungovať normálne po dobu 50 minút po nabití.
	Vrečko na nečistoty je plné	Včas vyčistite odpad zo sieťového vrečka.
Abnormálny hluk	Problém s obežným kolesom motora	Vyčistite cudzie látky z obežného kolesa.
	Obežné koleso motora je poškodené	Vráťte sa do obchodu a požiadať o pomoc
Vysávač nie je možné nabiť	Poškodenie batérie	Vráťte sa do obchodu a požiadať o pomoc
	Poškodená nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nabíjací USB kábel je poškodený	Vráťte sa do obchodu a požiadať o pomoc

Nákresy slúžia len na ilustračné účely. Nemusí sa jednať o skutočný výrobok. Nie sú v mierke.



