

NÁVOD NA POUŽITIE

SK

Automatický dávkovač mydla s možnosťou doplnenia

Model: AS 127

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto zariadenia. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie. Tento návod si uchovajte pre budúce použitie.

UPOZORNENIE:

Pred prvým použitím produkt úplne nabite. Indikátor nabíjania v hornej časti sa po dokončení nabíjania rozsvieti na zeleno. Proces nabíjania je indikovaný červeným svetlom. Na nabíjanie použite USB kábel s konektorom typu C, ktorý je súčasťou balenia. Konektor typu C sa nachádza na zadnej strane produktu pod gumovým krytom. Po nabití nezabudnite kryt nasadiť späť, aby sa do zariadenia nedostala voda. Na nabíjanie použite zdroj napájania USB 5 V / max. 2 A.

Nepoužívajte nepěňivá tekutá mydlá.

Tento produkt neponárajte do vody ani ho neoplachujte priamo. Hlavnú jednotku čistite vlhkou handričkou. Produkt sa smie používať iba vo zvislej polohe.

Chráňte tento produkt pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla. Ak produkt dlhší čas nepoužívate, nabíjajte ho raz za 3 mesiace. **Parametre produktu**

Rozmery: výška 19,6 cm, šírka základne 7,5 cm, šírka dávkovača 11,6 cm

Objem nádoby: 350 ml

Napájanie: USB 5 V / max. 2 A

Spotreba energie: 4 W

Batéria: 3,7 V 1200 mAh

Použitie:

Naplnňanie dávkovača: Otočte hornú časť proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uvoľnila. Skontrolujte, či je sací hadička pripojená k výstupu na hornej časti. Naplňte zásobník zmesou mydla a vodu v pomere približne 1:6. Ak je mydlo husté, je potrebné ho viac zriediť. Riedke mydlo nie je potrebné toľko riediť. Nasadte späť vrchnák na dávkovač a zaistite ho. Fľašu potraсте.

Vhodnosť mydla.

Nalejte malé množstvo tekutého mydla a vody do dávkovača a potraсте. Ak zmiešaná tekutina vytvára veľké množstvo peny, mydlo je vhodné na použitie s dávkovačom.

Upozornenie: Nepoužívajte mydlá obsahujúce abrazívne častice, prášky, perleťové a nepěňivá mydlá, ako sú kondicionéry alebo éterické oleje. Mohlo by to poškodiť výrobok.

Dávkovač umiestnite na umývadlo alebo zaveste na stenu pomocou samolepiaceho držiaka, ktorý je súčasťou balenia.

1. Stlačte a podržte tlačidlo (približne 3 sekundy), aby sa dávkovač zapol.
2. Opakovaným krátkym stlačením tlačidla môžete nastaviť 3 režimy dĺžky dákovania (objemu) (0,5 s / 1 s / 1,5 s).
3. Po zapnutí môžete stlačením a podržaním tlačidla (približne 5 sekúnd) aktivovať funkciu automatického čistenia, ktorá trvá 60 sekúnd. Krátkym stlačením tlačidla túto funkciu vypnete. Tým sa zariadenie úplne vypne.

Dôležité: Pred automatickým čistením nezabudnite nahradiť mydlo vodou.

4. Zariadenie vypnete stlačením a podržaním tlačidla (približne 3 sekundy).

Režimy kontrolky stavu:

Zapnuté – zelené svetlo približne 3 sekundy, Vypnuté – červené svetlo približne 3 sekundy, Nízky stav batérie – červené blikajúce svetlo, Nabíjanie – trvalé červené svetlo, Plne nabité – trvalé zelené svetlo.

Prevádzkové režimy – modré + biele segmenty v stĺpci pod kontrolkou: Prvý – dávkovanie trvá 0,5 sekundy, svieti 1 segment. Druhý – dávkovanie trvá 1 sekundu, svietia 2 segmenty, tretie dávkovanie trvá 1,5 sekundy, svietia 3 segmenty.

Automatický čistiaci program – bliká modro/zeleno. (Keď podržíte tlačidlo stlačené 5 sekúnd, krátko zabliká červené svetlo. Je to normálne, potom sa spustí čistiaci režim.)

Pri všetkých farebných stavoch sa vybrané režimy dávkovania rozsvietia aj v stĺpci 1–3 rozsvietených segmentov pod sebou. Ak stlačíte tlačidlo krátko, kontrolka sa pri vypnutí rozsvieti červenou farbou. Pri zapnutí sa prepne režim času dávkovania (1–3 segmenty – rozsvietené bielou farbou).

Ochrana životného prostredia

Informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Na konci životnosti výrobku alebo ak je oprava neekonomická, nevyhadzujte výrobok do domového odpadu. Na správnu likvidáciu odneste výrobok na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijmú. Správnym likvidovaním tohto odpadu prispějete k ochrane cenných prírodných zdrojov a zabránite potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnou likvidáciou odpadu. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s národnými predpismi.

Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odneste ich do zberného miesta na recykláciu batérií.

Servis

Ak po zakúpení produktu zistíte akúkoľvek vadu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov v priloženom návode na použitie. Reklamácie nebudú akceptované, ak ste produkt upravili alebo nedodržali pokyny v návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na

- prirodzenému opotrebeniu funkčných častí produktu v dôsledku bežného používania
- servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebeniu)
- chyby spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatické podmienky, prach, nesprávne používanie atď.)
- mechanické poškodenia spôsobené pádom, nárazom alebo úderom výrobku atď.
- poškodenia spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu
- preťažením, použitím nesprávnych alebo neoriginálnych dielov, použitím nevhodného alebo neoriginálneho príslušenstva alebo nevhodných nástrojov atď.
- poškodenia spôsobené použitím neoriginálnych adaptérov alebo použitím originálneho adaptéra s iným produktom. Vždy je potrebné zabezpečiť vzájomnú kompatibilitu v rámci jedného produktu. V prípade výrobkov v záruke, ktoré neboli počas prepravy riadne chránené pred mechanickým poškodením, znáša riziko možného poškodenia výlučne majiteľ. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmeny v návode na obsluhu a nezodpovedá za tlačové chyby. Ilustrácie a popisy sa môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.